

10-1911/UL

Комплект Glove Medic для перчаток без подкладки



- Комплект для ремонта и усиления перчаток без подкладки, используемых механиками, водителями и мастерами сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа.

Внимание: перед эксплуатацией сертифицированных перчаток необходимо проверить паспортные данные. Перед эксплуатацией несертифицированных перчаток владелец принимает на себя ответственность за обеспечение надлежащей защиты.