

10-1911/UL

Glove Medic para guantes sin forro



- Kit de reparación y refuerzo para guantes sin forro, como soldadura TIG, conductores y guantes mecánicos.

Precaución: Para guantes certificados, revise las clasificaciones antes de la operación. Para los guantes no certificados, el propietario es responsable de garantizar la protección adecuada antes de la operación.