

10-1911/UL

Glove Medic dla rękawic bez podszewki



- Zestaw naprawa & wzmocnienie dla rękawic bez podszewki takich jak: rękawice spawalnicze TIG, dla kierowców oraz mechaniczne.

Uwaga: W przypadku certyfikowanych rękawic należy sprawdzić wymagania przed zastosowaniem. W przypadku niecertyfikowanych rękawic właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej ochrony przed rozpoczęciem pracy.